



FICHA TÉCNICA

FACHALETA

VIENA

DESCRIPCIÓN

Este tipo de piezas se emplean como enchape de muros y elementos arquitectónicos decorativos, permitiendo generar espacios acogedores y elegantes. Están fabricadas con arcilla libre de impurezas y agua, empleando procesos con altos estándares de calidad.

BENEFICIOS

- ▲ Acabado fino
- ▲ Versatilidad
- ▲ Durabilidad
- ▲ Instalación sencilla
- ▲ Mantenimiento económico
- ▲ Producto ecológico
- ▲ No presenta salitre (eflorescencia)

APLICACIONES

- ▲ Fachadas
- ▲ Espacios interiores decorativos

DISTRIBUCIÓN

- ▲ Caja

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso	0.84 kg (min)	0.90 kg (max)	
Dimensiones	Largo (cm) 30	Ancho (cm) 9	Espesor (cm) 2
Variación dimensional	± 2 mm	± 2 mm	± 1 mm
Absorción de agua	< 12%		
Alabeo	< 1 mm		
Octogonal (escuadra 90°)	< 1 mm		
Densidad absoluta	1900 g/cm ³ (min)	2100 g/cm ³ (min)	
Nódulo calcáreo (caliche)	No presenta		

Eflorescencia (salitre)	No presenta
Rendimiento (con bruña - 1 cm)	32 Und/m ²
Rendimiento (sin bruña)	37 Und/m ²
Unidades (piezas) por caja	37
Eficacia del producto	90% ^(*)

(*) % mínimo de ladrillos conformes (sin defectos) del lote ofrecido.

• Normas de referencia: NTP 331.017 / RNE E.070 (requisito), NTP 399.613 (ensayo).

INSTALACIÓN Y CONSEJOS

Preparación de la superficie

- Asegúrate de que la superficie esté limpia, humedecida y nivelada.
- Usa un mortero de alta adherencia para pegar las fachaletas.
- El consumo de mortero dependerá de cuan nivelada esté la superficie.

Colocación de las Piezas

- Usa una llana dentada de 10 mm a 15 mm para aplicar el mortero.
- Fija las piezas con un martillo de goma y asegúrate de que no queden espacios sin pegamento.
- Deja juntas de dilatación de 10 mm entre las piezas.
- Realiza los cortes con una amoladora para mayor precisión.

Secado

- Deja secar las piezas durante al menos 24 horas antes de permitir cualquier tráfico o contacto con agua.
- Protege la superficie con plástico si la obra continúa.

Limpieza

- Si hay exceso de pegamento, espera unos minutos a que endurezca un poco antes de retirarlo.
- Para una limpieza profunda, frota la superficie con una esponja húmeda.

Fraguado

- Espera 24 horas después de la instalación antes de fraguar.
- Asegúrate de que las juntas estén limpias y evita que el fraguado toque la caravista de las piezas.
- Como las fachaletas son naturales (sin vidriar), es obligatorio sellarlas antes de emporar.

Impermeabilización

- En la parte superior de los muros, haz un filo tipo gotero o usa membrana asfáltica para evitar filtraciones.
- Otra opción es terminar con un chaflán usando el mismo mortero o pegamento.

Consejos Importantes

- Mezcla piezas de varios paquetes para evitar parches de un mismo tono.
- Asegúrate de tener suficiente material de un mismo lote para evitar variaciones de tonalidad.
- Sigue las instrucciones de instalación para evitar problemas y garantizar la durabilidad del producto.

Distribuido por
CasaRosselló